



VERSÃO 01/2022

	Veículo Térmico	Veículo Híbrido	Veículo Elétrico	Extensão de Garantia	Plano de Revisões & Garantia	Manutenção Total
<b>MOTOR TÉRMICO</b>						
Alternador / motor de arranque	X	X		X	X	X
Velas de pré-aquecimento (diesel)	X	X		X	X	X
Cabeça do motor, junta da cabeça do cilindro	X	X		X	X	X
Correia e corrente de distribuição (rutura)	X	X		X	X	X
Correia de funcionamento de acessórios (rutura)	X	X				X
Motor e peças do motor	X	X		X	X	X
Bomba de óleo / bomba de combustível	X	X		X	X	X
sistema de injeção – porta injetoras	X	X		X	X	X
Radiador – moto ventilador – circuito de refrigeração	X	X		X	X	X
Turbo compressor	X	X		X	X	X
Reservatório de Combustível, boia de combustível	X	X		X	X	X
<b>TRAÇÃO ELÉTRICA</b>						
Bateria de tração para além da garantia do construtor		X	X	X	X	X
Componentes da cadeia de tração para os veículos híbridos e elétricos		X	X	X	X	X
<b>TRANSMISSÃO e CAIXA DE VELOCIDADES</b>						
Caixa de velocidades, redutor e comandos de velocidade	X	X	X	X	X	X
Transmissão	X	X	X	X	X	X
Embraiagem	X					X
Rolamentos e rodas	X	X	X			X
<b>SUSPENSÃO</b>						
Elementos de suspensão (Exceto amortecedores)	X	X	X	X	X	X
Amortecedores AV /AR	X	X	X			X
<b>DIREÇÃO e TRAVAGEM</b>						
Pedais	X	X	X	X	X	X
Elementos de direção e do sistema de assistência (Direção Assistida)	X	X	X	X	X	X
Circuito de travagem, bomba central de travões	X	X	X	X	X	X
Sistema anti bloqueio e antipatinagem das rodas (ABS)	X	X	X	X	X	X
Pastilhas, discos, maxilas dos tambores de travão	X	X	X			X
<b>ESCAPE</b>						
Escape e colector	X	X		X	X	X
Sonda de oxigénio	X	X		X	X	X
<b>EQUIPAMENTO ELÉTRICO</b>						
Caixas eletrónicas	X	X	X	X	X	X
Equipamentos elétricos, cablagens	X	X	X	X	X	X
Bateria de 12V e fusíveis	X	X	X			X
<b>EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE CONDUÇÃO</b>						
Imobilizador eletrónico	X	X	X	X	X	X
Airbags, cintos de segurança e pré-tensores	X	X	X	X	X	X
Óticas dos faróis e retrovisores (Exceto quebra)	X	X	X	X	X	X
Iluminação exterior	X	X	X			X
Escovas limpa vidros	X	X	X			X
<b>EQUIPAMENTO DE CONFORTO e VIDA A BORDO</b>						
Ar condicionado (montado de origem)	X	X	X	X	X	X
Quadrante de instrumentação	X	X	X	X	X	X
Packs elétricos (montados de origem), vidro traseiro aquecido e iluminação interior	X	X	X	X	X	X
Rádios e alarmes (montado de origem)	X	X	X	X	X	X
<b>MANUTENÇÃO</b>						
Manutenção periódica conforme preconização da Marca, reposição de níveis	X	X	X		X	X
Velas de ignição	X	X			X	X
Correia de distribuição	X	X			X	X
Filtro do ar / combustível / óleo e filtro de partículas	X	X			X	X
Filtro de polén	X	X	X		X	X
Bateria de serviço PHEV		X			X	X